NOME E APELIDOS:

Rubén Oroña Domínguez

Práctica 1 - Instalación de Windows Server 200X

PARTE A - Instala Windows Server 2003 coa seguinte configuración:

<u>Tarxeta de rede Virtual</u>: Red Nat <u>Nome do equipo</u>: SERVIDOR2003XX

Dirección IP: 192.168.XX.10

<u>Máscara de Rede</u>: 255.255.255.0 <u>Porta de enlace</u>: 192.168.XX.1

DNS: 127.0.0.1 10.42.68.254

Contrasinal do administrador: abc123.

Dous discos duros: 1 de 25 Gigas para o sistema e outro de 40 Gigas para datos.

PARTE B – <u>Instala Windows Server 2012 CORE</u> coa seguinte configuración:

<u>Tarxeta de rede Virtual</u>: Red Nat <u>Nome del equipo:</u> SERVIDORCOREXX

<u>Dirección IP:</u> 192.168.XX.11

<u>Máscara de Rede</u>: 255.255.255.0 Porta de enlace: 192.168.XX.1

DNS: 127.0.0.1 10.42.68.254

Contrasinal do administrador: abc123.

PARTE C – <u>Instala Windows Server 2019</u> coa seguinte configuración:

<u>Tarxeta de rede Virtual</u>: Red Nat <u>Nome do equipo:</u> SERVIDOR2019XX

<u>Dirección IP:</u> 192.168.XX.12

<u>Máscara de Rede</u>: 255.255.255.0 <u>Porta de enlace</u>: 192.168.XX.1

DNS: 127.0.0.1 10.42.68.254

Contrasinal do administrador: abc123.

NOTA: XX serán os dous últimos números da túa conta de usuario.

Mostra capturas de pantalla do proceso e explica calquera problema ou continxencia que tiveras que solucionar.

Como captura final mostrar un ping a <u>www.google.es</u>, un ping entre as 3 máquinas e o navegador con algunha páxina aberta.

Desactivar Firewall na versión 2012 core, executando dende o powershell a instrución:


netsh advfirewall set allprofiles state off

Índice

0.	Consideracións previas		4
	I.	Configurar a tarxeta de rede virtual	4
A.	Instalación do Windows Server 2003		4
	I.	Crear a máquina virtual	4
	II.	Engadir segundo disco duro	6
	III.	Introducir o arquivo .iso	7
	IV.	Comezar a instalación do sistema operativo	7
	V.	Modificar nome do equipo	9
	VI.	Establecer contrasinal	9
	VII.	Introducir a segunda parte do arquivo .iso	11
	VIII.	Configuración de rede	12
	IX.	Partición do disco duro de datos	15
В.	Instalación do Windows Server 2012 Core		19
	I.	Crear a máquina virtual	19
	II.	Introducir o arquivo .iso	20
	III.	Comezar a instalación do sistema operativo	21
	IV.	Establecer contrasinal	23
	V.	Configuración de rede	25
	VI.	Modificar nome do equipo	27
	VII.	Desactivar o firewall	29
C.	Instalación do Windows Server 2019		30
	I.	Crear a máquina virtual	30
	11.	Introducir o arquivo .iso	31
	III.	Comezar a instalación do sistema operativo	32
	IV.	Modificar nome do equipo	33
	V.	Establecer contrasinal	33
	VI.	Configuración de rede	34
Z.	Comprobacións finais		37
	l.	Ping a <u>www.google.es</u>	37
	II.	Ping entre máquinas	39
	III.	Navegador aberto na páxina do centro	40


0. Consideracións previas


O software empregado para a instalación dos tres sistemas operativos será o Oracle VM VirtualBox (versión 6.0.12). Como a tarxeta de rede virtual será común para a terna de máquinas, a súa configuración será o primeiro paso da práctica. Para iso, prememos en Arquivo/ Preferencias/ Rede e engadimos os seguintes datos.



A. Instalación do Windows Server 2003

O primeiro paso é xerar unha máquina virtual. Para elo, prememos en Máquina/ Nova e introducimos os datos mostrados a continuación, que coinciden cos recomendados por defecto polo software.







Facemos especial fincapé na creación do primeiro disco duro, de 25 GB de capacidade e no que se instalará o disco duro.


Escollemos as opcións por defecto en canto a tipo de arquivo (VDI) e almacenamento en unidade de disco duro física (reservado dinamicamente).

Unha vez xerada a máquina virtual, procedemos a entrar na configuración da mesma e escollemos a Rede Nat creada con anterioridade.




No mesmo menú de configuración, entramos en almacenamento e prememos na icona sinalizada para crear o segundo disco duro, de datos. Os parámetros serán exactamente os mesmos que os escollidos no primeiro disco duro, salvo que este terá unha capacidade de 40 GB.







Por último, procedemos a introducir a parte1 do arquivo .iso para dar comezo á instalación. Prememos na icona destacada de vermello e engadimos a imaxe .iso na unidade óptica.




Xa temos todo o necesario para iniciar a máquina virtual e instalar o sistema operativo. Escollemos para elo o primeiro disco duro (de 25 GB). O sistema de arquivos para formatear a partición deste disco duro é o NTFS indicado na captura.







Tras instalarse o sistema operativo durante uns minutos, debemos introducir unha clave de licencia válida se queremos continuar co proceso.




Despois, escollemos un nome de equipo e un contrasinal para a conta principal de administrador. Seguindo as premisas do enunciado, introducimos "SERVIDOR200318" como nome e "abc123." como contrasinal.




No par de capturas mostradas na páxina seguinte escollemos as dúas opción recomendadas por defecto. Por un lado, a configuración de rede típica é idónea para permitirnos personalizar a IP e o DNS con posterioridade. Por outra banda, deixamos o grupo de traballo por defecto.



Agora introducimos a parte2 do arquivo .iso para finalizar a instalación do sistema operativo.




Tras introducir o arquivo .iso correspondente en Configuración/ Almacenamento/ engadir unidade óptica, podemos rematar coa instalación do Windows Server 2003.




Tras finalizar este proceso, instalamos as Guest Additions de VirtualBox para unha mellor implantación gráfica da máquina. Posteriormente, pasaremos a configurar a rede do equipo. Para elo, facemos clic dereito na icona de rede da esquina inferior dereita da barra de ferramentas e prememos en Abrir Conexións de rede. Despois, con outro clic dereito abrimos as propiedades da conexión de área local.

Por último, abrimos as propiedades do Protocolo de Internet (TCP/IP), onde seguindo as instrucións iniciais introducimos a dirección IP, máscara de subrede, porta de enlace, DNS preferido e DNS alternativo correspondentes.

Nas seguintes catro capturas explícase paso a paso este proceso descrito para a configuración da rede:







Unha vez temos conexión a Internet, o último que nos falta é formatear o disco duro de datos (40 GB) para habilitalo. Para acadar isto, primeiro facemos clic dereito en MiPC e seleccionamos Administrar. Despois, en Almacenamento/ Administración de discos, facemos outro clic dereito no disco de 40 GB e prememos en partición nova.


Tras isto, procedemos a crear unha única partición primaria que ocupe toda a capacidade do disco duro e escollemos unha letra para a unidade. Por último, facemos formato rápido cun sistema de arquivos NTFS e cambiamos o nome do disco duro.


Igual que previamente coa configuración da rede, as seguintes sete capturas serán a representación gráfica paso a paso deste proceso de formateo do disco de datos, co que damos por rematada a instalación do Windows Server 2003.

No final do documento aparecerán as capturas que amosan os ping coas outras dúas máquinas, con <u>www.google.es</u> e o navegador aberto mostrando a páxina do centro.











B. Instalación do Windows Server 2012 CORE


O primeiro paso é xerar unha máquina virtual. Para elo, prememos en Máquina/ Nova e introducimos os datos mostrados a continuación, que coinciden cos recomendados por defecto polo software.




A falta dunha especificación concreta no enunciado, optamos por crear un único disco duro de 50 GB de capacidade (tipo de arquivo VDI e almacenamento reservado dinamicamente).




Unha vez xerada a máquina virtual, procedemos a entrar na configuración da mesma e escollemos a Rede Nat creada no comezo da práctica.




Por último, procedemos a introducir o arquivo .iso para dar comezo á instalación. Prememos na icona destacada de vermello e engadimos a imaxe .iso na unidade óptica.




Xa temos todo o necesario para iniciar a máquina virtual e instalar o sistema operativo. Deberemos de introducir unha clave de licencia válida se queremos continuar co proceso.




Despois, escollemos instalar a versión Core do sistema operativo, premendo posteriormente na opción de instalación personalizada (só Windows).




Por último, cambiamos o contrasinal para a conta principal de administrador. Seguindo as premisas do enunciado, introducimos "abc123." como contrasinal.




Tras isto, apareceremos na liña de comandos do server core. Introducimos o comando "sconfig.cmd" para proceder coa configuración do equipo.



Primeiramente, optamos por configurar a rede. Para iso, escollemos a opción 8 do menú principal. O primeiro dato a introducir é o número de índice do adaptador de rede. Neste caso escribimos o 10.




Tras introducir o número de índice do adaptador de rede, ábresenos o menú de configuración de rede. Comezamos por escribir 1 para establecer a dirección IP. Como queremos unha IP estática, escollemos a opción e. Posteriormente, introducimos a dirección IP, a máscara de subrede e a porta de enlace predeterminada, sempre segundo os parámetros establecidos previamente no enunciado.




O seguinte paso é establecer os servidores DNS, polo que escollemos a opción 2.

Unha vez escollida a opción 2, podemos introducir o DNS preferido e o DNS alternativo, polo que establecemos os precisados no enunciado. Como podemos ver posteriormente no menú de configuración de adaptador de rede, os datos que desexabamos empregar foron introducidos con éxito.



Escribindo a opción 4 regresamos ó menú principal. Desta maneira podemos proceder a cambiar o nome do equipo, introducindo o comando 2.

Unha vez seleccionada a opción 2, escribimos o nome desexado para o equipo, neste caso "SERVIDORCORE18". O sistema pídenos reiniciar a computadora para aplicar o cambio de nomenclatura, polo que aceptamos.




Tras reiniciar a computadora, comprobamos que o nome do equipo foi cambiado con éxito. Finalmente, desactivaremos o firewall, tal e como di o enunciado. Para facelo, saímos á liña de comandos escollendo a opción 15. Despois, introducimos o comando "netsh advfirewall set allprofiles state off" e aceptamos.




Con isto damos por rematada a instalación do Windows Server 2012 Core. No final do documento aparecerán as capturas que amosan os ping coas outras dúas máquinas e con www.google.es.

C. Instalación do Windows Server 2019


O primeiro paso é xerar unha máquina virtual. Para elo, prememos en Máquina/ Nova e introducimos os datos mostrados a continuación, que coinciden cos recomendados por defecto polo software.




A falta dunha especificación concreta no enunciado, optamos por crear un único disco duro de 50 GB de capacidade (tipo de arquivo VDI e almacenamento reservado dinamicamente).




Unha vez xerada a máquina virtual, procedemos a entrar na configuración da mesma e escollemos a Rede Nat creada no comezo da práctica.




Por último, procedemos a introducir o arquivo .iso para dar comezo á instalación. Prememos na icona destacada de vermello e engadimos a imaxe .iso na unidade óptica.



Xa temos todo o necesario para iniciar a máquina virtual e instalar o sistema operativo. Escollemos instalar a versión Standard con interface gráfica (segunda opción)




Neste paso, prememos a opción de instalación personalizada (só Windows). Por último, escollemos un nome de equipo e un contrasinal para a conta principal de administrador. Seguindo as premisas do enunciado, introducimos "SERVIDOR201918" como nome e "abc123." como contrasinal.




Antes de nada, instalamos as Guest Additions de VirtualBox para unha mellor implantación gráfica da máquina. A continuación, pasaremos a configurar a rede do equipo. Para elo, facemos clic dereito na icona de rede da esquina inferior dereita da barra de ferramentas e prememos en Abrir Configuración de rede e Internet.




Despois clicamos no centro de redes e recursos compartidos.




Tras iso, prememos en Cambiar configuración do adaptador.




Posteriormente, facemos clic dereito na rede Ethernet e prememos en Propiedades.



Por último, buscamos o Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) e editamos as súas Propiedades.



Agora, seguindo as premisas precisadas no enunciado, podemos proceder a configurar a nosa dirección IP, máscara de subrede, porta de enlace, DNS preferido e DNS alternativo.




Con isto damos por rematada a instalación do Windows Server 2019. A continuación aparecerán as capturas que amosan os ping coas outras dúas máquinas, con <u>www.google.es</u> e o navegador aberto mostrando a páxina do centro.


Z. Comprobacións finais

A primeiro paso a seguir é comprobar si cada sistema operativo instalado ten acceso a Internet. Para iso facemos un ping a www.google.es dende o símbolo de sistemas.


Windows Server 2003:




Windows Server 2019:




Windows Server 2012 Core:



Unha vez constatamos que a terna de máquinas virtuais teñen saída a Internet, poñemos as tres a traballar de maneira simultánea. Procedemos desta maneira a facer un ping entre elas, para ver si a configuración de rede é correcta e permiten a comunicación entre si.




Polo que podemos observar, o Server 2019 establece un ping con cada máquina situada no marxe dereito con éxito. Sen embargo, tanto o Server 2003 como o 2012 Core non fan un ping satisfactorio de maneira recíproca coa edición do 2019. Si os ping saíntes teñen éxito pero amósanse problemas cos entrantes, a solución case segura parece desactivar o firewall. Procedemos polo tanto a facelo da mesma maneira que anteriormente durante a instalación do Windows Server 2003, mediante a liña de comandos.




Efectivamente, tras desactivar o firewall agora as tres máquinas establecen conexións entre si de maneira satisfactoria.

Para rematar a práctica, abrimos o navegador coa páxina do centro nas dúas computadoras que temos instaladas con interface gráfica.

Windows Server 2003:



Windows Server 2019:



21_Outubro Práctica1_Sistemas Fernando Wirtz Suárez 19/20

ASI_118 Rubén Oroña Domínguez